

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

DDL GSD

(Gummi-Stahl-Dichtungen)

Fémbetétes tömítőgyűrűk

- A karimáknak párhuzamosnak kell lenniük, fémesen tisztának és száraznak
- A tömítést központosan kell beszerezni
- Kérjük, figyeljenek a megfelelő belső és külső átmérőkre
- A tömítés soha nem terjedhet ki az áramló közegig tömörítettlen állapotában
- A tömítés a külső átmérőjével a karimák csavaros köréhez igazodik biztosítva a csavarok felőli megfelelő központosítást
- A tömítést szárazon kell beépíteni, nem szabad használni semmilyen zsír/olaj tartalmú szeparáló/tömítő anyagot, mivel ezek negatívan befolyásolják az egész karimacsatlakozás biztonságát
- A csavarokat egyenletesen kell meghúzni keresztirányban haladva két-három fordulóban. A csavarokat meg kell zsírozni.
- Nem szükséges a csavarok utóhúzása, ha betartják ezeket az utasításokat
- Ne használja fel újra a karimatömítéseket, mindig új tömítést szabad beépíteni

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk

RENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

szirexpro@szirex.hu
info@szirex.hu

SZIREXPRO Kft.
1039 Budapest, Órtorony u. 8.
Szira Márton tulajdonos ügyvezető
+36-20/431-96-79
www.szirex.hu

SZIREXPRO Kft. a DDL GmbH hivatalos képviselője
(HU, RO, SK, UKR, HR, SRB, SLO)