

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



DDL Pipe-Seal

szorítótömítés



- A magfurat / béléscső / védőcső belső falát a tömítő betét beépítési területén meg kell tisztítani.
- A haszoncsövet ellenőrizni kell, hogy középen legyen rögzítve.
- A nyomógyűrű-tömítő betét nem vesz át tám csapágy funkciókat és kizárólag vezetékek és kábelek nyomásbiztos, elasztikus tömítéséül szolgál. A haszoncsövek könnyű, axiális mozgásai megengedettek.
- A magfuratok belső falát DDL-BetonFinish anyaggal a tömítő betét beépítése előtt le lehet zárni.
- Mindenekelőtt arra kell figyelni, hogy a tömítő betétet (anyaoldal!) az építmény felőli oldalon kell beépíteni, amely a műtárgy elkészítése után is könnyen hozzáférhető.
- A tömítő betétet a haszoncső fölé kell tolni – ne szereljük szét – és teljesen be kell tolni a csőközbe.
- A csavarokat több munkamenetben az óramutató járásával egyezően vagy ellentétesen egyformán feszítjük meg, amíg a piros elasztomer anyag a gyűrű rést a szorító perem és a haszoncső között egyenletesen ki nem tölti (dudorképződés).



A DDL tömítő betétek tulajdonosa vállalja a felelősséget a termékek helyes felhasználásáért és mindennemű kárért és következményért, amelyek a nem megfelelő beépítésből következnek.

RENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

szirexpro@szirex.hu
info@szirex.hu

SZIREXPRO Kft.
1039 Budapest, Őrtorony u. 8.
Szira Márton tulajdonos ügyvezető
+36-20/431-96-79

www.szirex.hu

Szirex Kft. a DDL GmbH hivatalos képviselője
(HU, RO, SK, UKR, HR, SRB, SLO)

