

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

DDL Pipe-Seal

szorítótömítés



- A magfurat / béléscső / védőcső belső falát a tömítő betét beépítési területén meg kell tisztítani.
- A haszoncsövet ellenőrizni kell, hogy középen (koncentrikusan) legyen rögzítve.
- A nyomógyűrű-tömítő betét nem vesz át tám csapágy funkciókat és kizárólag vezetékek és kábelek nyomásbiztos, elasztikus tömítéséül szolgál. A haszoncsövek könnyű, axiális mozgásai megengedettek.
- A magfuratok belső falát DDL-BetonFinish anyaggal a tömítő betét beépítése előtt le lehet zárni.
- Mindenekelőtt arra kell figyelni, hogy a tömítő betétet (anyaoldal!) az építmény felőli oldalon kell beépíteni, amely a műtárgy elkészítése után is esetleges utánhúzáshoz, pl. süllyedés miatt, könnyen hozzáférhető.
- A tömítő betétet a haszoncső fölé kell tolni (osztott kivitelezésnél a haszoncsövet szeleppel kell ellátni) – ne szereljük szét – és teljesen be kell tolni a csőközbe/gyűrűs térbe.
- Minden csavart a keresztben keresztül ugyanolyan fordulatszámmal több lépcsőben meg kell húzni, amíg a tömítő betét kitölti a csőközt, ill. amíg a belső- és külső falra fel nem fekszik.
- A csavarokat a szükséges, megadott nyomatékkal (lásd lenti táblázat) a nyomaték kulccsal egyformán meg kell húzni.
- Lehetséges süllyedés miatt a forgató nyomatékot kb. 2 óra múlva (nyomásbiztos tömítéshez kb. 48 óra múlva) ellenőrizni és esetlegesen korrigálni szükséges.

Csavarorsó	Kulchossz	Indító nyomaték
M5	8	3 Nm
M6	10	8 Nm
M8	13	12 Nm
M10	17	25 Nm

- Tömítő gyűrű: EPDM +/- 50 Sh A
- Nyomóelemek: nemesfém
- Csavar /anya: nemesfém

RENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

szirexpro@szirex.hu
info@szirex.hu

SZIREXPRO Kft.
1039 Budapest, Órtorony u. 8.
Szira Márton tulajdonos ügyvezető
+36-20/431-96-79
www.szirex.hu
Szirex Kft. a DDL GmbH hivatalos képviselője
(HU, RO, SK, UKR, HR, SRB, SLO)

